



STATION MÉTÉO SANS FIL

Réf.: SM300

- MODE D'EMPLOI -

I . Fonctions principales

1. Quatre types de prévision météo: ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux et pluvieux.
2. Température intérieure : gamme de 0°C à 50°C.
3. Humidité intérieure : gamme de détection de 20% à 95%.
4. Température extérieure par RF : peut afficher jusqu'à 3 températures différentes en même temps.
5. Affichage de la semaine dans 7 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais ou danois.
6. Indication zone de confort.
7. Réveil/Snooze : sonnerie du réveil de 5 minutes.
8. Phase de la lune.

II. Consignes d'utilisation

1) Mode commun

1. Appuyez pendant 2 secondes sur « TIME » pour régler l'heure.
2. Appuyez sur « ALARM » pour activer/désactiver le réveil.
3. Appuyez pendant 2 secondes sur « ALARM » pour régler le réveil.
4. Appuyez sur « UP » pour changer entre 12h et 24h.
5. Appuyez sur « DOWN » pour changer les unités de la température (°C ou °F).
6. Quand le réveil sonne, appuyez sur « Snooze » pour que le réveil sonne après 5 minutes.
7. Appuyez sur « CHANNEL » pour changer la RF, CH1 → CH3 → CH3
8. Appuyez pendant 2 secondes sur « CHANNEL » pour effacer toutes les informations présentes dans CHANNEL.

2) Réglage de l'heure

1. Appuyez pendant 2 secondes sur « TIME » pour régler l'heure.
2. Séquence de réglage : Year (2000-2050) → Day → Language → Hour → Minute → Time zone → Exit
Année (2000-2050) → Jour → Langue → Heure → Minute → Fuseau horaire → Quitter
3. L'élément à régler clignote à la fréquence de 1HZ.
4. Appuyez sur « TIME » pour confirmer et passer à un autre réglage.
5. Appuyez sur « UP » une fois pour avancer ; appuyez pendant 2 secondes pour aller plus vite (8 chiffres/seconde).
6. Appuyez sur « DOWN » une fois pour reculer ; appuyez pendant 2 secondes pour aller plus vite (8 chiffres/seconde).
7. Le réglage retourne au mode automatique si aucune touche n'est activée pendant 8 secondes.

3) Réglage du réveil

1. Appuyez pendant 2 secondes sur « ALARM » pour régler.
2. Séquence de réglage : Hour → Minute → Exit
Heure → Minute → Quitter
3. L'élément à régler clignote à la fréquence de 1HZ.
4. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer et passer à un autre réglage.
5. Appuyez sur « UP » une fois pour avancer ; appuyez pendant 2 secondes pour aller plus vite (8 chiffres/seconde).
6. Appuyez sur « DOWN » une fois pour reculer ; appuyez pendant 2 secondes pour aller plus vite

(8 chiffres/seconde).

7. Le réglage retourne au mode automatique si aucune touche n'est activée pendant 8 secondes.

III. Fonction et effet

1) Réception de la RF (radio-fréquence)

1. La RF sur la température et l'humidité est reçue pendant 3 minutes automatiquement après l'installation de la pile.
2. Appuyez pendant 2 secondes sur « CHANNEL » pour effacer la mémoire du canal actuel.
3. Si la mémoire d'un CH (canal) ne reçoit aucune nouvelle information au bout de 35 minutes, CH affiche alors « --.- ». Dans ce cas, la température se ré-affiche dès que nouvelles informations sont reçues.

2) Réveil

1. BUZZER pendant 2 minutes dans le mode réveil
 - a. 0-10 secondes : 1 bip par seconde ;
 - b. 10-20 secondes : 2 bips par seconde ;
 - c. 20-30 secondes : 3 bips par seconde ;
 - d. Après 30 secondes : signal sonore périodique.
2. Quand le réveil sonne, appuyez sur « SNOOZE » pour décaler la sonnerie de 5 minutes ; appuyez sur une autre touche pour quitter.
3. En mode Snooze, le réveil sonne une nouvelle quand c'est le moment.

3) Prévisions météorologiques

1. Les prévisions météorologiques indiquent la tendance du temps dans les 24 heures.
2. Quatre types de prévision météo : ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux et pluvieux.
3. La prévision peut être précise dans des conditions aérées normales ; une certaine erreur peut se produire en intérieur ou dans des milieux climatisés.

Remarque : Si l'affichage devient faible ou si la distance de réception diminue, veuillez remplacer les piles.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de **limiter sa consommation de piles** et de respecter les consignes suivantes :

- de privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible, les piles rechargeables
- de déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques disposés chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du cadmium et du nickel)

- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile.

Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême, provoquer un incendie ou l'explosion de la pile.

- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.

- N'essayer jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.

- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.

- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.

- De même, retirez les piles de votre appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.

- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile

- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser

- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.

- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.

- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien d'effectuer lui-même le remplacement des piles.

- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Ne pas oublier d'emporter l'appareil avec vous.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Équipement Électrique et Électronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



**CARTON ET PAPIER
À RECYCLER**
Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Déclaration de Conformité EU

Nous, Société Inovalley, Z.A La Chapelle Saint-Antoine, 37 rue Ampère, 95300 Ennery, France, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : INOVALLEY

Nom commercial : Station météo sans fil

Type: SM300 - Modèle: ET6809C

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

- de la directive des équipements radioélectrique (RED) 2014/53/UE,
- de la directive pour la Compatibilité Electro-Magnétique EMC 2014/30/UE,
- de la Directive Basse Tension 2014/35/UE,
- et de la directive RoHS 2011/65/UE qui lui sont applicables.

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

RED ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 EN 62479:2010

EMC EN 301 489-3 V1.6.1 EN 301 489-1 V1.9.2

RoHS IEC 62321-2 :2013

Ennery, le 25 Juillet 2017

INOVALLEY


J.L. THIRY (Président)

