



Détecteurs de Monoxyde de Carbone Kidde 7CO & 7DCO



7CO



7DCO




EN50291-1 : 2010
EN50291-2 : 2010
License No. KM 738876


Sommaire

1. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone (CO) ?
2. Informations de sécurité importantes
3. Mise en marche de votre détecteur de CO
4. Instructions d'installation - Emplacements recommandés
5. Instructions d'installation - Montage de votre détecteur
6. Utilisation de votre détecteur de CO
Alarmes, Test/Reset, affichages LCD (modèle 7DCO uniquement), affichage des concentrations maximales (modèle 7DCO uniquement)
7. Remplacement des piles / Fin de vie
8. Que faire lorsque l'alarme de votre détecteur retentit ?
9. Entretien de votre détecteur
10. Dépannage
11. Spécifications du produit
12. Avertissements et informations importantes
13. Informations sur la garantie
14. Protection de l'environnement

Caractéristiques et spécifications du produit



Model 7CO



Model 7DCO

1. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ?

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et très toxique.

Sources potentielles de CO

- Poêles à bois
- Chaudières à gaz et feux
- Plaques de cuisson à gaz
- Appareils de combustion à fioul et à charbon
- Appareils de chauffage mobiles au gaz
- Conduits de fumées ou cheminées obstrués
- Fumées des garages attendant aux habitations
- Barbecues
- Fortes concentrations de fumée de tabac

Ce détecteur de CO ne remplace pas un entretien approprié de vos appareils.

Le monoxyde de carbone peut être émis par des appareils de combustion défectueux ou par des conduits et cheminées obstrués.

Si l'alarme de votre détecteur a retenti et que vous avez aéré la pièce, il se peut que le CO se soit dispersé avant l'arrivée des secours.

Il est fondamental de déterminer la source du CO et d'effectuer un entretien approprié.

Le monoxyde de carbone est un poison cumulatif. Une exposition à long terme à de faibles concentrations peut faire apparaître des symptômes. Ce détecteur Kidde est pondéré dans le temps - plus la concentration de CO est élevée, plus l'alarme retentira rapidement.

Remarque: L'appareil peut répondre à de brèves émissions de gaz d'échappement, par exemple lors du démarrage initial d'un appareil. De même, l'hydrogène agit comme un interférent et peut résulter de certaines activités de charge de la batterie et du durcissement du béton ou du ciment dans certaines circonstances. Les composés organiques volatils (COV), par exemple les alcools, qui peuvent éventuellement activer l'alarme, peuvent être générés par l'utilisation de matériaux résistants à l'humidité ou d'autres revêtements contenant des alkylalkoxysilanes.

2. Informations supplémentaires pour les propriétaires de bateaux et de caravanes.

Les situations suivantes peuvent entraîner l'émission de monoxyde de carbone :

- Utiliser des appareils de cuisson à GPL pour chauffage des locaux
- Laisser des appareils à GPL fonctionner toute la nuit
- Faire un barbecue dans la cabine d'un bateau ou près de la porte d'une caravane (par ex. sous une tente)

Pour être en sécurité, identifiez les sources potentielles de CO dans votre domicile. Gardez les appareils de combustion à fioul, les cheminées et conduits en bon état de marche. Apprenez à reconnaître les premiers symptômes d'exposition et si vous soupçonnez une intoxication au monoxyde de carbone, sortez à l'air libre et allez chercher des secours d'urgence. Pour votre sécurité, il est recommandé d'effectuer une inspection annuelle et un entretien régulier de vos appareils. Contactez un entrepreneur agréé ou appelez votre compagnie de gaz locale pour obtenir de l'aide.

2. Niveaux d'alarme conformément à la norme EN50291-1:2010

Le tableau ci-dessous montre les temps de réponse au moment où votre alarme retentit ;

Parties par million (PPM) de CO	Temps avant l'alarme
50	60 - 90 minutes
100	10 - 40 minutes
300	Doit déclencher l'alarme en moins de 3 minutes

Conseils et informations sur le CO

Le tableau ci-dessous indique les effets des différents niveaux d'intoxication au monoxyde de carbone sur le corps ;

Parties par million (PPM)	Effets sur les adultes
100	Légers maux de tête, nausées, fatigue (symptômes ressemblant à ceux de la grippe).
200	Vertiges et maux de tête dans un délai de 2 à 3 heures
400	Nausées, mal de tête frontal, somnolence, confusion et rythme cardiaque rapide. Danger de mort après plus de 3 heures d'exposition
800	Maux de tête graves, convulsions, défaillances d'organes vitaux. Mort possible dans un délai de 2 à 3 heures

2. Informations de sécurité importantes

Si vous reconnaissez un des symptômes mentionnés ci-dessus, consultez immédiatement votre médecin !

Les enfants, les personnes âgées et les animaux sont plus sensibles aux dangers du monoxyde de carbone.

Votre alarme Kidde est conçue pour détecter le monoxyde de carbone. Elle n'est pas conçue pour détecter la fumée, le feu ou d'autres gaz tels que le gaz naturel.

Ce produit est destiné à un usage domestique en intérieur. Il n'est pas conçu pour mesurer la conformité aux règles de la sécurité au travail ni aux normes d'hygiène, sécurité et environnement.

Les personnes avec certains problèmes médicaux spécifiques peuvent avoir besoin d'un détecteur fonctionnant à moins de 30 ppm. Si c'est le cas, consultez votre médecin.

IMPORTANT : Assurez-vous que tous les membres de votre famille connaissent les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone ainsi que le fonctionnement de votre détecteur.

3. Mise en marche de votre détecteur de CO

REMARQUE : Votre détecteur de CO doit être installé par une personne compétente procédant selon les instructions suivantes :

1. Retirez les piles de leur emballage et insérez-les dans le compartiment à piles. Veillez à installer les piles conformément aux marques de polarité (+ ou -) visibles dans le compartiment à piles. Si les piles sont correctement installées, le détecteur émettra un bip rapide.
2. Pour tester le détecteur, appuyez sur le bouton Test. L'alarme du détecteur émettra un bip suivi de 4 impulsions sonores, suivies d'une courte pause, puis 4 impulsions supplémentaires, pour finir par un seul bip.
3. Si vous possédez un détecteur à affichage numérique (modèle 7DCO), l'écran LCD indiquera « --- », puis « 888 » et enfin « 0 ».
4. Vérifiez que la DEL verte clignote à 30 secondes d'intervalle pour indiquer que le détecteur est alimenté. Cela se voit plus facilement dans un endroit sombre ou avec les lumières éteintes.

4. Instructions d'installation - Emplacements recommandés

- Pour un montage mural, placez le détecteur à une distance horizontale comprise entre 1m et 3m d'un appareil à combustion.
- Les détecteurs placés au mur doivent être proche du plafond, mais au moins à 150mm de distance pour éviter d'être dans un espace d'air stagnant.
- Placez le détecteur à distance audible des chambres* et à hauteur d'une position de sommeil si un appareil de chauffage est dans la chambre.
- Les détecteurs de CO installés dans des chambres avec un plafond incliné doivent être situés sur la partie la plus haute du plafond.
- Les détecteurs montés au plafond doivent être au moins à 300 mm de n'importe quel mur.

* Un détecteur de CO doit être installé dans toutes les pièces contenant un appareil à combustion.

Des détecteurs de CO supplémentaires doivent être installés dans les pièces où se passe la majeure partie du temps éveillé, dans chaque zone de couchage et à chaque niveau de la maison.

Emplacements à éviter

- Évitez une installation à côté des courants d'air, comme les portes, les fenêtres, les hottes, les bouches d'aération ou autres ouvertures de ventilation similaires.
- Évitez de placer l'alarme près des obstacles (par ex. derrière des rideaux, des étagères ou des meubles).
- Évitez les zones poussiéreuses, sales ou grasses, comme les garages ou les ateliers
- Évitez les lieux humides (salles de bain), froids ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) ou chauds ($> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) ou humides et éloignez des éviers.

5. Instructions d'installation - Montage

CE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE, CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS.

Montage mural (recommandé par le fabricant, si possible)

- 1 Percez dans un mur deux trous éloignés de 7 cm (vous pouvez utiliser la bride de fixation murale pour vous guider).
2. Insérez dans les trous les deux chevilles fournies.
3. Insérez les deux vis fournies dans les trous et laissez-les dépasser du mur (env. 3 mm).
4. Accrochez le détecteur sur les vis.


Pose sur un meuble

Veillez toujours à installer un détecteur à l'endroit où il est peu probable qu'il tombe au sol, et conformément aux instructions d'installation - Section 3. Emplacements d'installation.

S'assurer que les détecteurs non-fixés soient placés en position verticale et ne se trouvent pas à plat sur une surface.

5. Instructions d'installation pour caravanes et bateaux

Ce détecteur est recommandé pour une utilisation domestique, il est aussi adapté à une utilisation dans les caravanes, les camping-cars et les bateaux.



- N'installez pas le détecteur au dessus d'une source de chaleur ou de vapeur.
- Évitez de positionner le détecteur à proximité d'un véhicule et de vapeurs d'échappement, celles-ci peuvent endommager le capteur du détecteur (Indépendamment des instructions pour les bateaux) ;
- Évitez de positionner le détecteur à proximité des gaz d'échappement d'un moteur dans la cabine.
- Évitez de faire fonctionner le moteur lorsque le bateau est amarré à un quai, une paroi ou un autre bateau.
- Évitez de faire fonctionner le moteur lorsque le bateau est à quai dans une marina fréquentée, les vapeurs des véhicules et les vapeurs d'échappement peuvent endommager le capteur du détecteur.

6. Utilisation de votre détecteur (version non numérique, 7CO)

Identification des signaux d'alarme et des avertissements

Description	Signification	Action requise
La DEL verte clignote toutes les 30 secondes.	Fonctionnement normal	Aucune
Le détecteur émet un bip toutes les 60 secondes et la DEL rouge clignote.	Piles faibles	Remplacez les piles dès que possible.
Le détecteur émet un bip deux fois toutes les 30 secondes et la DEL rouge clignote deux fois.	Fin de vie du détecteur	Remplacez le détecteur.
Le détecteur émet un bip toutes les 30 secondes et la DEL rouge clignote toutes les 30 secondes.	Défaillance	Remplacez le détecteur.
DEL rouge allumée et tonalité constante.	Dysfonctionnement	Remplacez le détecteur.
Alarme sonore continue (4 bips – pause de 5 secondes – 4 bips...) avec DEL rouge	Des concentrations dangereuses de CO ont été détectées.	Suivez les procédures d'urgence (voir page 16).

6. Utilisation de votre détecteur (version non numérique, 7CO)

Tests

Testez le détecteur chaque semaine à l'aide du bouton Test. L'alarme du détecteur émettra un bip suivi de 4 impulsions sonores, suivies d'une courte pause, puis 4 impulsions supplémentaires, pour finir par un seul bip. Pendant cette séquence de test, la DEL rouge clignotera pendant 10 secondes. Cela confirme que le détecteur est en marche et qu'il fonctionne.

Réinitialisation du détecteur

Si l'alarme retentit, le bouton Test / Reset arrêtera l'alarme, sauf si elle détecte encore des concentrations dangereuses de CO. Le voyant vert clignotera alors toutes les 30 secondes pour indiquer que le détecteur est alimenté.

6. Utilisation de votre détecteur (pour version numérique uniquement, 7DCO)

Caractéristiques supplémentaires pour le détecteur de CO avec écran à affichage numérique, modèle 7DCO ;

Écran numérique	DEL	Son émis	Signification	Action requise
	La DEL verte clignote toutes les 30 secondes.	Aucun	Fonctionnement normal (L'écran LCD n'affichera pas les concentrations < 30 ppm)	Aucune
	La DEL rouge clignote.	4 bips - pause - 4 bips (cycle répétitif)	Des concentrations dangereuses de CO ont été détectées.	Suivez les procédures d'urgence (voir page 16).
	La DEL rouge clignote.	1 bip, puis 2 séries de 4 bips, suivies d'1 bip.	Test réussi ou séquence de réinitialisation en cours	Aucune - cela fait partie de la procédure de test ou de réinitialisation standard.
	La DEL rouge clignote toutes les 60 secondes.	Bip toutes les 60 secondes	Piles faibles (Lb)	Remplacez les piles.
	La DEL rouge clignote.	Bip toutes les 30 secondes	Défaillance	Remplacez le détecteur.
	La DEL rouge est allumée.	Tonalité constante	Dysfonctionnement	Remplacez le détecteur.
	La DEL rouge clignote deux fois.	Bip deux fois toutes les 30 secondes	Fin de vie	Remplacez le détecteur.

6. Utilisation de votre détecteur (pour version numérique uniquement) - Suite

Affichage des concentrations maximales

Appuyez sur le bouton de concentration maximale pour afficher la mesure de CO la plus récente entre 11 et 999 ppm.

Cette fonctionnalité est utile pour vous permettre de connaître les niveaux de CO qui ont pu être détectés en votre absence afin de prendre une mesure corrective (par ex. l'entretien de votre chaudière).


REMARQUE : La mémoire des concentrations maximales est remise à zéro si, tout en maintenant enfoncé le bouton de concentration maximale, vous appuyez sur le bouton Test/Reset que vous relâchez avant le bouton de concentration maximale ou lorsque vous retirez les piles.

Des concentrations de CO jusqu'à 30 ppm peuvent apparaître dans des conditions normales non dangereuses. Un trafic dense à proximité, démarrer un véhicule dans un garage attendant, faire un feu ou un barbecue au charbon de bois à proximité pourraient figurer parmi ces conditions.

7. Remplacement des piles / Fin de vie

Piles faibles

Type de détecteur	LCD	DEL	Son émis
Non numérique	s.o.	La DEL rouge clignote toutes les 60 secondes.	Bip toutes les 60 secondes
Écran LCD numérique	Lb	La DEL rouge clignote toutes les 60 secondes.	Bip toutes les 60 secondes



Faites glisser le détecteur pour le retirer de la bride de fixation murale. Insérez 3 piles AA neuves. (respectez la polarité - voir l'illustration) Remplacez sur la bride de fixation murale et testez le détecteur.

Piles recommandées
Duracell MN1500, MX1500
Gold Peak 15A
Golden Power GLR6A
Energizer E91

Dans les conditions normales de fonctionnement, les piles durent au minimum un an. Vous trouverez ces piles chez votre détaillant. REMARQUE : L'exposition constante à des températures et des humidités extrêmes peut affecter la durée de vie de la batterie.

Fin de vie - Après 10 ans de fonctionnement minimum, le détecteur émettra un bip deux fois toutes les 30 secondes et la LED rouge clignotera deux fois pour indiquer qu'il a atteint sa fin de vie. Il faut procéder à son remplacement.

8. Que faire lorsque l'alarme retentit ?

Procédure avec le détecteur de monoxyde de carbone

⚠ AVERTISSEMENT ! Le déclenchement de l'alarme indique la présence potentiellement mortelle de monoxyde de carbone (CO).

Sur la base des recommandations de la norme EN 50292, procédez comme suit si l'alarme sonne (4 impulsions sonores bruyantes suivies d'une pause de 5 secondes) :

1. Restez calme et ouvrez toutes les portes et les fenêtres. Éteignez tous les appareils à combustion si possible.
Remarque : il est possible que les conditions extérieures puissent influencer les détecteurs domestiques de CO (pollution du fait du trafic par temps froid, par exemple). Dans ce cas, le niveau de CO intérieur pourrait en fait augmenter lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes.
2. Si l'alarme continue de sonner, même après avoir réinitialisé (le cas échéant), évacuez les locaux, en alertant les autres occupants du risque. Laissez les portes et les fenêtres ouvertes. Ne rentrez pas dans les locaux.
3. Obtenez de l'aide médicale pour toute personne souffrant des effets de l'intoxication au CO et précisez qu'une inhalation de CO est suspectée.
4. Appelez les services d'urgence pour le gaz:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

112 numéro d'urgence européen
18 sapeurs pompiers
15 samu

Ne réutilisez pas l'appareil à l'origine du problème de CO tant que celui-ci n'a pas été corrigé. Ne négligez jamais une alarme ! L'appui sur le bouton test / réinitialisation réduira l'alarme au silence. Si la concentration de CO responsable du déclenchement de l'alarme ne baisse pas, l'alarme se déclenchera à nouveau. Si l'alarme se déclenche une nouvelle fois dans un intervalle de six minutes, cela signifie que l'appareil détecte des niveaux élevés de CO susceptibles de devenir rapidement dangereux.

9. Entretien de votre détecteur

Pour garder votre détecteur en bon état de fonctionnement :

- **Testez-le toutes les semaines.**
- **Aspirez-le régulièrement pour enlever la poussière.**
- **Éloignez-le des solvants ou des détergents.**
- **Évitez de vaporiser un désodorisant ou une laque pour cheveux à proximité du détecteur.**
- **Ne peignez pas le détecteur. Si vous peignez, tapissez ou utilisez des colles à proximité du détecteur, retirez-le pendant la durée des travaux.**

Les substances suivantes peuvent altérer le capteur et provoquer de fausses alarmes :

méthane, propane, isobutane, isopropanol, éthylène, benzène, toluène, acétate d'éthyle, hydrogène sulfuré, hydrogène, acide sulfureux, produits à base d'alcool, peintures, diluants, solvants, colles, laques pour cheveux, après-rasages, parfums et certains produits de nettoyage.

REMARQUE : il pourrait y avoir d'autres composés se produisant dans un foyer particulier qui pourraient causer des effets similaires.

10. Dépannage

Symptôme	Affichage sur écran LCD (modèle 7DCO)	Problème	Action requise
Un seul bip toutes les 60 secondes avec clignotement de la DEL rouge.		Piles faibles	Remplacez les piles.
Un seul bip toutes les 30 secondes avec clignotement de la DEL rouge.		Défaillance du détecteur	Remplacez le détecteur (contactez Kidde si celui-ci est encore sous garantie).
DEL rouge allumée et tonalité constante.		Dysfonctionnement du détecteur	Remplacez le détecteur (contactez Kidde si celui-ci est encore sous garantie).
Deux bips avec DEL rouge clignotant deux fois.		Fin de vie du détecteur	Remplacez le détecteur.

11. Spécifications du produit

Alimentation	3 piles AA (fournies)
Capteur	Capteur électrochimique de CO
Précision	Les relevés du détecteur peuvent varier selon les conditions ambiantes (température, humidité) et l'état du capteur. Les tolérances des relevés numériques sont : température ambiante : 27 °C +/- 12 °C, pression atmosphérique +/- 10 %, humidité relative de 40 % +/- 3 %.
Gamme de température	Plage de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
Humidité	jusqu'à 90 % d'humidité relative (HR), sans condensation
Son de l'alarme	Alarme à impulsions d'au moins 85 dB (A) à 1 mètre de distance et à une fréquence de 3,4 +/- 0,5 kHz
Taille et poids	Poids : 160 g Dimensions : 118 mm x 70 mm x 40 mm

12. Avertissements et informations importantes

- ⚠ Avertissement :** CE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE NE REMPLACE PAS LA POSE ET L'ENTRETIEN CHEZ VOUS D'UN NOMBRE APPROPRIÉ DE DÉTECTEURS DE FUMÉE. CET APPAREIL NE DÉTECTE PAS LA FUMÉE, LE FEU OU LES GAZ TOXIQUES AUTRES QUE LE MONOXYDE DE CARBONE. POUR CETTE RAISON, VOUS DEVEZ INSTALLER DES DÉTECTEURS DE FUMÉE POUR ASSURER UNE DÉTECTION RAPIDE DES INCENDIES ET VOUS PROTÉGER, VOUS ET VOTRE FAMILLE, DU FEU ET DES RISQUES LIÉS.
- ⚠ Avertissement :** CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN INTÉRIEUR. IL N'EST PAS CONÇU POUR MESURER LA CONFORMITÉ AUX NORMES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. CE DÉTECTEUR NE CONVIENT PAS POUR UNE INSTALLATION DANS DES EMBLEMES DANGEREUX. LES PERSONNES SOUFFRANT DE PROBLÈMES MÉDICAUX PEUVENT ENVISAGER D'UTILISER DES DISPOSITIFS D'ALARME ÉMETTANT DES SIGNAUX SONORES ET VISUELS POUR LES CONCENTRATIONS DE MONOXYDE DE CARBONE INFÉRIEURES À 30 PPM.
- IMPORTANT :** CE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EST CONÇU POUR DÉTECTER LE MONOXYDE DE CARBONE PROVENANT DE N'IMPORTE QUEL APPAREIL À COMBUSTION, Y COMPRIS LES APPAREILS INAPPROPRIÉS OU DÉFECTUEUX. LA POSE DE CE DISPOSITIF NE DEVRA PAS SE SUBSTITUER À LA POSE, À L'UTILISATION ET À L'ENTRETIEN CORRECTS DES APPAREILS À COMBUSTION, Y COMPRIS À DES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION APPROPRIÉS.
- ⚠ Avertissement :** CE DÉTECTEUR NE FONCTIONNE PAS SANS ALIMENTATION. CE DÉTECTEUR NÉCESSITE UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CONSTANTE.
- ⚠ Avertissement :** CET APPAREIL N'EST PAS UN DÉTECTEUR DE FUMÉE. IL NE DÉTECTE PAS LA FUMÉE. POUR ÊTRE AVERTI RAPIDEMENT D'UN INCENDIE, VOUS DEVEZ INSTALLER DES DÉTECTEURS DE FUMÉE.
- IMPORTANT :** SI VOUS CONSTATEZ DES SIGNES DE DÉFAILLANCE, CONTACTEZ LE FABRICANT OU LE FOURNISSEUR ET CÉSSEZ D'UTILISER LE DÉTECTEUR.
- ⚠ Avertissement :** L'APPAREIL NE PEUT PAS PRÉVENIR LES EFFETS CHRONIQUES DE L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE, NI PROTÉGER LES INDIVIDUS PRÉSENTANT UN RISQUE PARTICULIER.
- ⚠ Avertissement :** L'ALTÉRATION DE L'ALARME PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE MAUVAIS FONCTIONNEMENTS.

13. Garantie

GARANTIE LIMITÉE À DIX ANS

COUVERTURE DE GARANTIE : LE FABRICANT GARANTIT A L'ACHETEUR D'ORIGINE L'ABSENCE DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION DE CE PRODUIT (MAIS PAS LES BATTERIES) PENDANT UNE PÉRIODE DE DIX (10) ANS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT DANS CE CADRE SE LIMITE AU REMPLACEMENT DU PRODUIT. LA RÉPARATION DU PRODUIT OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT PAR UN PRODUIT RÉPARÉ RESTE À LA DISCRÉTION DU FABRICANT. LA PRÉSENTE GARANTIE EST NULLE SI LE PRODUIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR ACCIDENT, UNE UTILISATION ABUSIVE, UNE NÉGLIGENCE, UNE ALTÉRATION OU PAR D'AUTRES CAUSES NE PROVENANT PAS D'UN DÉFAUT DE MATERIAU OU DE FABRICATION. SEUL L'ACHETEUR D'ORIGINE DU PRODUIT PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE.

Clauses de non-responsabilité : Les garanties implicites du fait de cette vente, y compris, entre autres, les garanties implicites liées à la description, à la qualité marchande et à l'adéquation à un objectif particulier, sont limitées dans le temps à la période de garantie ci-dessus. Le fabricant décline toute responsabilité pour les pertes de jouissance de ce produit, ainsi que pour les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, et les coûts ou dépenses encouru(e)s par l'acheteur ou tout autre utilisateur de ce produit suite à une rupture de contrat, une négligence, une responsabilité stricte délictuelle ou autre. La responsabilité du fabricant ne peut être engagée en cas d'accident corporel, de dommage matériel, et de préjudices spéciaux, accessoires, imprévus ou indirects, quels qu'ils soient, résultant d'une fuite de gaz, d'un incendie ou d'une explosion. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

Le moyen le plus rapide d'échanger votre détecteur de CO est souvent de le rapporter à l'endroit où vous l'avez acheté. Pendant la période de garantie susmentionnée, votre produit sera remplacé par un produit comparable. Le produit défectueux doit être retourné avec la preuve de la date d'achat. Le produit de remplacement sera garanti pendant le restant de la période de garantie d'origine ou pendant six mois, l'échéance la plus lointaine étant retenue. Important: Ne pas ouvrir l'appareil. La garantie sera annulée si l'appareil est ouvert.

Ce détecteur de monoxyde de carbone Kidde ne dispense pas de souscrire des assurances habitation, invalidité, vie et autres. Il est de votre responsabilité d'être correctement assuré. Consultez votre agent d'assurances. Kidde n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, écrite ou orale, y compris une garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objectif particulier, en ce qui concerne les piles.

Un service d'assistance téléphonique est disponible au 01 49 44 89 20 pour répondre à vos questions.

14. Protection de l'environnement

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Déposez-les dans les centres de recyclage existants. Demandez à l'administration locale ou au revendeur des conseils pour le recyclage.



Coordonnées utiles

Assistance Kidde	01 49 44 89 20
Numéros d'urgence Pompiers	18
Numéro Européen	112
Site Internet Kidde	www.kidde.fr

Adresse du fabricant	KIDDE SAFETY FRANCE ZA Fontaine Du Vaisseau 4 Rue Edmond Michelet 93360 Neuilly Plaisance
----------------------	--

Kidde Safety Europe Ltd, Ash House, Littleton Road, Ashford, TW15 1TZ, Royaume-Uni. FR

EU Authorised Representative
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL