

size:290*190mm

MARCHEPIED 3 MARCHES

TREEPLANK 3 TREDEN / ESCALERA 3 PELDAÑOS /
SGABELLO 3 GRADINI

● Stable et résistant



Stabiel en resistent
Estable y resistente
Stabile e resistente

● Patins antidérapants

Ant-slip tredevlakken
Zapatas antideslizantes
Piedini antislittamento

● Seulement 4cm d'épaisseur pour un rangement facile !

Slechts 4cm dikte voor gemakkelijke opslag!
Solo 4cm de espesor para guardarla fácilmente!
Solo 4cm di spessore per un ingombro ridotto!



EN
14183



1	2	3	4	5	6
			X		
7	8	9	10	11	12
2023	2024	2025			
X					

(modèle Art.: WRH2030-II)

4393-961

2 000 169 - 01



Distribué par / Verdeeld door / Distribuido por / Distribuito da: Hailo France -86300 CHAPELLE-VIVIERS
Produit par: fabrication P.R.C.

MODE D'EMPLOI



Veillez respecter le mode d'emploi/la brochure.



Contrôlez l'état de l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier que toutes les pièces sont en état de fonctionnement. Ne pas utiliser d'échelle endommagée.



Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel afin de constater des signes de dommages et de garantir son utilisation en toute sécurité.



La charge utile max. de 150 kg ne doit pas être dépassée.



Poser les échelles et marchepieds uniquement sur des surfaces planes et stables.



Éviter de se pencher excessivement sur le côté.



Ne pas poser les échelles et marchepieds sur des sols sales.



Les échelles doivent uniquement être utilisées par une personne à la fois.



Toujours monter et descendre de l'échelle en gardant le visage tourné vers l'échelle.



Se tenir fermement à l'échelle en y montant, descendant, et durant votre travail.



Si vous utilisez un escabeau, évitez les travaux qui exercent une charge latérale, par ex. percer sur le côté à travers des matériaux durs (par exemple mur ou béton).



Les objets que vous transportez en montant sur l'échelle doivent être faciles à manipuler.



Portez des chaussures appropriées lorsque vous montez sur l'échelle.



Certains états de santé, la prise de médicaments, la consommation abusive d'alcool ou de drogue risquent de nuire à la sécurité de l'utilisateur lorsque ce dernier utilise l'échelle.



Identifiez tous les risques liés aux équipements électriques dans la zone de travail, par ex. lignes à haute tension ou autres équipements électriques non protégés.



Ne pas se servir de l'échelle comme d'un pont.



Ne pas utiliser les échelles pour accéder à un autre niveau.



Avant leur utilisation, les échelles doivent être entièrement dépliées.



Vous devez vérifier que la protection contre l'écartement est bien enclenchée.



Les escabeaux ne doivent pas être utilisés comme des échelles simples.

Utilisation

- Ne pas rester trop longtemps en position sur l'échelle, sans observer de pauses brèves à intervalle régulier (la fatigue est une source de danger).
- Lors du transport des échelles et marchepieds, vous assurer que ces objets sont bien fixés/placés de façon appropriée, afin d'éviter tout dommage.
- Vous assurer que l'échelle convient à chaque usage prévu.
- Ne pas utiliser les échelles en plein air lors de conditions météo défavorables, par exemple lors de vents forts.
- Lorsque l'échelle est installée, veillez à éviter tout risque de collision, par exemple avec des piétons, véhicules ou portes. Dans la mesure du possible, verrouiller les portes (à l'exception des sorties de secours) et les fenêtres.
- Pour les travaux effectués inévitablement sous tension électrique, ne pas utiliser d'échelle conductrice.
- La structure de l'échelle ne doit pas être modifiée.
- Lorsque vous vous trouvez sur l'échelle, ne pas la déplacer ou modifier sa position.

Réparation, maintenance et stockage

- Les réparations à effectuer sur l'échelle doivent être confiées à un professionnel.
- Pour la réparation et le remplacement de pièces, par exemple des pieds, contacter le fabricant.
- Les échelles doivent être stockées conformément aux indications du fabricant.
- Les échelles ne doivent pas être stockées dans les endroits susceptibles de les endommager plus rapidement (par exemple humidité, chaleur excessive etc.).
- Les échelles doivent être stockées verticalement. (Accrochez les échelles sur des étriers de fixation spéciaux, ou debout sur une surface plane, à l'écart des autres objets).
- Stockez les échelles et marchepieds de façon à les protéger des dommages mécaniques, du dessèchement, des salissures et du fléchissement.
- Rangez les échelles et les marchepieds de façon à empêcher tout risque de trébuchement ou qu'ils fassent obstacle.
- Ranger les échelles et les marchepieds de façon à empêcher leur utilisation à des fins criminelles.
- Prendre des mesures de précaution pour empêcher les enfants de jouer sur l'échelle.